FICHE TECHNIQUE

EcoFlow PowerPulse 2X

Recharge intelligente. Bien plus qu'un simple trajet.

7 kW | Borne de recharge pour véhicule électrique



Application EcoFlow pour les utilisateurs finaux

Application EcoFlow pour les installateurs

Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

EcoFlow PowerPulse 2X

Spécifications		EcoFlow PowerPulse 2X Monophasé	Unités
Performance	Dimensions (L x H x P)	Env. 333 × 226 × 145	mm
	Poids	Env. 3,5	kg
	Température de fonctionnement[1]	-30 à 50	°C
	Température de stockage	-40 à 70	°C
	Plage d'humidité relative	5 à 95	%
	Altutide maximale	≤ 2 000	min
	Méthode de refroidissement	Convection naturelle	/
	Indice de protection	IP55 (câble branché)/IP54 (sans câble branché)	/
	Méthode d'installation	Fixation murale	/
	Scénarios d'utilisation	Intérieur/extérieur	/
	Garantie	3	Année
	Type de système	TT, TN	/
	Entrées de câbles	Bas	/
Paramètres électriques	Puissance de sortie maximale[1]	7.4	kW
	Puissance de sortie nominale	7.4	kW
	Courant de sortie nominal	32	A
	Fréquence nominale du courant alternatif	50/60	Hz
	Câblage du système	Monophasé à 3 fils : L1, N, PE	/
	Connexion du véhicule	Prise de type 2 avec verrouillage électronique	/
	Protection contre l'ouverture non autorisée du boîtier	Pris en charge	/
	Protection PEN[2]	Pris en charge	/
Interface utilisateur et communications	Protocole[3]	OCPP1.6-J, Modbus-RTU	/
	Méthode de communication[3]	Ethernet, Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth, 2 ports RS485, 1 port CAN	/
	Authentification[4]	Carte RFID/Application EcoFlow/Démarrage automatique	/
	Mesure MID[5]		/
	Tarification dynamique	Pris en charge	/
	Affichage	Pris en charge	/
Conformité		EN IEC 61851-1, EN IEC 62052-11, EN 50470-3, IEC 62955, IEC 61008-1, ROHS	/

1. L'appareil fonctionne à puissance réduite lorsque la température de fonctionnement dépasse 50 °C.
2. La protection PEN n'est requise que sur le marché britannique.
3. Les interfaces de communication RS485 et CAN ne prennent en charge l'interconnexion qu'au sein de l'écosystème de produits EcoFlow. Modbus-RTU est exclusivement réservé à la communication entre les produits EcoFlow et n'est pas ouvert aux plateformes tierces.
4. Lorsque la fonction de démarrage automatique est activée, tout véhicule peut commencer à se charger directement et puiser de l'énergie sans authentification RFID ni intervention sur une application. Assurez-vous que votre chargeur est installé dans un endroit privé et sécurisé.
5. La mesure MID est disponible uniquement sur le modèle de 22 kW.